

### Guter Boden. Für Ihr Pferd.

#### Voraussetzungen

Der Untergrund muss frei von Fett, Öl, Staub oder Trennmitteln und trocken sein. Geeignet sind feste Untergründe aus Beton, Holz, Pflaster oder Ziegel. Ggf. muss an einer Stelle ein Probeauftrag erfolgen. Neue Betonböden müssen vollständig abgebunden und frei von losen Teilen sein. Die Raum- und Bodentemperatur darf 20° nicht übersteigen.

#### Werkzeugbedarf

- » Rührwerkzeug (Bohrmaschine mit Quirl)
- » Schaufel, Maurer- und Glättkelle
- » Mischbottich (ca. 100 Liter)
- » Nadelrolle (bei uns erhältlich)
- » Pinsel
- » Handschuhe (Gummi Einweghandschuhe)
- » Wasserschlauch zum Reinigen
- » Großen Eimer zum Auswaschen

#### Das Gebinde Flüssiggummi besteht aus 4 Komponenten:

##### (A) Flüssiggummi im Eimer

In dem weißen Eimer befindet sich ein Plastikbeutel mit dem flüssigen Gummi.

##### (B) Vernetzer

Der schwarze Vernetzer befindet sich im Eimer und dort im Beutel unten. Beim Ausgießen des Innenbeutels wird der Vernetzer mit ausgestriffen.

##### (C) Härter

Der graue Härter befindet sich in dem kleinen, durchsichtigen Plastikbeutel.

##### (D) Gummigranulat

Das Gummigranulat befindet sich im schwarzen, großen Sack.

#### 1 Eingießen des flüssigen Gummis und Einmischen des Vernetzers



Der Flüssiggummi muss restlos in den Bottich gegeben werden. Den Plastikbeutel ausstreifen. Am Boden der Beutel befindet sich der schwarze Vernetzer, dieser muss zwingend mit ausgeströft werden. Danach solange rühren, bis alles homogen durchgemischt ist. Es dürfen keine schwarzen Schlieren mehr zu sehen sein.



#### 2 Einfüllen des Härters



Der Härter ist unter ständigem Rühren einzumischen. Langsam zumischen. Es dürfen keine Klumpen mehr vorhanden sein. Die Rührzeit ist abhängig vom Rührwerkzeug, sollte aber mindestens 2 - 3 Minuten betragen.

#### 4 Ausbringen der Mischung



Die fertige, breiartige Mischung wird ausgebracht und mit der Kelle verteilt. Mit der Nadelrolle kann die Oberfläche noch entsprechend geglättet werden. Eventuell vorhandene Blasen werden ebenfalls mit der Nadelrolle entfernt

#### 3 Einfüllen des Gummigranulats und Mischen



Auch das Gummigranulat wird unter ständigem Rühren langsam zugegeben. Es ist solange zu rühren, bis alles homogen durchgemischt ist. Die Mischung ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht schwarz, sondern grau. Das ist in Ordnung. Die schwarze Farbe erhält der Flüssiggummi erst nach dem Aushärten.

#### 5 Abrollen mit der Nadelrolle



Die Oberfläche wird mit der Nadelrolle geglättet. Die fertige Fläche wird erst nach dem Aushärten, das in der Regel zwischen ca. 24 - 72 dauert, schwarz. Nach der Verarbeitung muss das Arbeitsgerät umgehend mit Wasser gereinigt werden.

Bei weiteren Fragen rufen Sie uns bitte an: 09270-9153930

#### 6 Der fertige Belag

